

## "Infinilite ICICLE-LIGHT"

### Световая бахрома ICICLE-LIGHT



## Инструкция по эксплуатации

1. Световые гирлянды ICICLE-LIGHT, применяется для декорирования козырьков невысоких зданий, окон, дверных проёмов, баннеров, дорожных растяжек и пр. Часто находит применение в интерьерном украшении баров, ресторанов, летних площадок..
2. Технические характеристики:
  - Напряжение питания: 220V/50Hz
  - Страна: Китай
  - Помещение: Жилая зона
  - Мощность гирлянды: 5, 8 Ватт (в зависимости от модели)
  - Степень защиты: IP44, IP65 (в зависимости от модели)
3. Комплектность: индивидуальная упаковка, световая гирлянда ICICLE-LIGHT Правила и условия монтажа: Перед тем как подключить световую гирляндy, необходимо определить её на нужное место. Убедиться в отсутствии механических повреждений на гирлянде ICICLE-LIGHT перед монтажом и после. Необходимо использовать розетку с напряжением 220 В или с помощью удлинителя подвести питание к гирлянде. Запрещается производить монтаж при отрицательных температурах.
4. Пуск и введение в эксплуатацию:
  - Аккуратно достаньте световую гирляндy из заводской упаковки.
  - Установите его согласно п. 4
  - Проверьте работоспособность устройства
5. Возможные неисправности и пути устранения:

Основной неисправностью может являться отсутствие свечения гирлянды ICICLE-LIGHT.  
Для исправления данных неисправности необходимо:

  - Проверить наличие контакта в вилке питания

Если при наличии питания гирлянда ICICLE-LIGHT не светится, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.
6. Регулирование: не требует специального регулирования.
7. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.
8. Правила и условия безопасной эксплуатации:
  - регулярно проверяйте отсутствие повреждений
  - перед всеми видами работ убедитесь, что сетевой провод обесточен
  - доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.
9. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте.